



電磁爐使用說明書



INDUCTION COOKER

Model : GS-2500

I. 詳述

- 1). 型號.: GS-2500
- 2). 額定功率: 500-2500W
- 3). 電壓: 220V ~ 50Hz
- 4). 溫度: 60°C-240°C

II. 注意事項

使用電磁爐以前請認真閱讀以下注意事項

- 1). 請不要用潮濕的手插插頭
- 2). 若同壹插座已被幾項電器同時使用，請勿把插頭插入。
- 3). 電線損壞或插頭和插座不吻合時切勿使用。
- 4). 請勿改裝或自行維修。
- 5). 請勿在靠近火焰或潮濕的地方使用
- 6). 請勿將電磁爐放置在兒童容易觸碰到的地方，也不要讓兒童單獨使用電磁爐。
- 7). 請勿放在不平穩的地方。
- 8). 當有鍋具在電磁爐上時，請勿移動電磁爐。
- 9). 請勿空鍋加熱或過度加熱。
- 10). 請勿將金屬物體如刀叉、湯匙、瓶蓋、罐子和鋁箔等放在電磁爐上。
- 11). 使用電磁爐時周圍必須有足夠空間，確保空氣流通。
- 12). 請勿放在地毯、桌布（乙烯基），或其他不耐熱的表面上使用
- 13). 請勿在電磁爐和鍋具之間放置紙張，以免紙張燃燒.
- 14). 如爐面出現裂痕，請馬上停止操作，並送往服務中心
- 15). 請勿阻塞通風口或排氣孔
- 16). 由於爐面使用後尚有余熱，請勿立即接觸
- 17). 請勿將電磁爐放置在容易受磁場影響的物體附近。如：收音機、電視、銀行卡和磁帶
- 18). 電源線須由專業人員更換

III. 操作說明(左邊和右邊爐頭的操作方式壹致)

- 1). 把適用的爐具放置在電磁爐面板上，插入插頭。通電後，“ON/OFF”燈亮，表明電源正常連接.
- 2). ON/OFF 表示開/關, 同時HEATING/ TEMP/ TIMER 代表不同的功能. 4位數碼顯示管將顯示所有功能鍵的相關信息
- 3). 電磁爐開始工作時的默認功能鍵盤是“HEATING”.當按下“ON/OFF”鍵時，“HEATING”的指示燈將閃爍，默認功率1400W開始工作，功率可以通過“+”或“-”進行調節. 請注意功率範圍為500W到2500W.

- 4). 當按下“TEMP”時，電磁爐將處於溫度設置狀態，同時“TEMP”的指示等開始閃爍，爐頭的默認溫度是240℃溫度，可以通過“+”或“-”進行調節。請注意爐頭的溫度調節範圍是60℃到240℃。
- 5). 當按下“TIMER”，“TIMER”的指示等與“HEATING”的指示燈同時開始閃爍，電磁爐進入時間設置狀態。時間的設置可以通過“+”或“-”，從0到180分鐘進行調節，5秒鐘後數碼顯示屏將會自動轉向默認顯示的功能。如果用戶需要了解所減少的时间，再次按下“TIMER”鍵即可，數碼顯示屏將會顯示減少後的时间。
- 6). 如果需要LOCK功能時，只需要輕接觸LOCK鍵，至LOCK指示燈亮即可，此時控制板的任何按鍵都不可被操作，如果使用者需要解除鎖定，恢復控制，只需要長按LOCK鍵3秒鐘之後，顯示燈熄滅，鎖定解除。

IV. 電磁爐適用鍋具

- 1). 適用的鍋類
鑄型、琺瑯、不銹鋼鍋或壺，底部平坦，直徑12-26CM



- 2). 不適用的鍋類
耐高溫玻璃、陶瓷、銅、鋁鍋或壺，底部直徑不超過12CM，底部不平坦的鍋或壺



V. 清潔說明

- 1). 拔出插頭，待表面冷卻。請在每次使用後清潔電磁爐。
- 2). 如使用後沒有及時清潔，會導致電磁爐表面褪色或留下烹煮的痕跡。
- 3). 請勿用石油醚、稀釋劑、刷子或擦潔粉清洗電磁爐
- 4). 請用洗碗液和濕布擦拭。
- 5). 請用吸塵器吸掉通風口和排氣孔的塵埃。
- 6). 請勿用水沖洗電磁爐（進水可能會導致電磁爐失靈）。

故障顯示對照表：

- | | |
|----|--------------------|
| E0 | 無鍋具或者鍋具不合適 |
| E1 | 內部關鍵元器件溫度過高或者傳感器故障 |
| E2 | 玻璃板溫度過高或者傳感器故障 |
| E3 | 電壓偏高或者電壓測試電路故障 |

* 該產品連續使用兩小時後會自動關閉保護，如需要繼續使用，請重新開機！



Induction Hobs

<http://www.giggas.com>